



Brum's Custom Car Center

GROTE BEURT - FIAT PUNTO 1.2 16V. 09-1999 / 06-2003 MOT.188A5 1242CC 59KW

Datum :

Apk keuring : ☐

Kenteken :

Viergasmeting : ☐

Clïënt opdracht :

Roetmeting diesel : ☐

Kilometerstand :

In De Auto

		✓	!	✗
Instrumentenpaneel	Controleren Werking	☐	☐	☐
Verlichting				
Claxon	Controleren Werking	☐	☐	☐
Airbag	Controleren	☐	☐	☐
Pedaalrubbers	Controleren Op Slijtage Controleren Rubbers	☐	☐	☐
Kachelventilator Verwarming	Controleren Werking	☐	☐	☐
Veiligheidsgordels	Controleren	☐	☐	☐
Vrije Slag Koppelingspedaal	Afstellen	☐	☐	☐
Stoel Bevestiging	Controleren Bevestigingspunten	☐	☐	☐
Speling Stuurinrichting (Stuurwiel)	Controleren	☐	☐	☐
Service Interval Melder	Instellen Resetten	☐	☐	☐

Om De Auto

		✓	!	✗
Verlichting Voor	Controleren Werking	☐	☐	☐
Verlichting Achter Met Reflectoren	Controleren Op Breuk Controleren Werking	☐	☐	☐
Buitenspiegel Links/Rechts	Controleren Op Breuk	☐	☐	☐
Ruitensproeiers	Afstellen	☐	☐	☐
Ruitenwissers	Controleren Op Slijtage	☐	☐	☐
Deurscharnieren Links En Rechts	Controleren Sluiting Deur Smeren	☐	☐	☐
Carrosserie	Controleren Op Beschadigingen	☐	☐	☐
Bumpers	Controleren Op Beschadigingen	☐	☐	☐
Ruiten	Controleren Op Beschadigingen Controleren Op Breuk	☐	☐	☐



Brum's Custom Car Center

Onder De Motorkap

		✓	!	✗
Controlelamp Niveau Remvloeistof	Controleren Werking	☐	☐	☐
Klepspeling Uitlaatklepspeling (Mm) Hydraulisch	Afstellen Speling Controleren	☐	☐	☐
Remvloeistof Niveau Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren	☐	☐	☐
Koelvloeistof Niveau	Controleren Niveau	☐	☐	☐
Vriespunt Koelvloeistof	Controleren	☐	☐	☐
Stuurbekrachtigings Olie Niveau	Controleren	☐	☐	☐
V-Riemen	Controleren Op Slijtage	☐	☐	☐
Brandstofslangen	Controleren Bevestiging Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Radiator, Koelslangen Overdruk Koelsysteem (Bar) 0.99 - 1.01	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Waterpomp	Controleren Lagering Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Verdeelkap	Controleren Op Doorslag Controleren Op Vocht	☐	☐	☐
Bougiekabels	Controleren	☐	☐	☐
Motor	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Accu	Controleren Bevestiging Controleren Zuurgraad	☐	☐	☐
Motorsteunen	Controleren Bevestiging	☐	☐	☐
Gaskabel	Controleren Afstelling	☐	☐	☐
Carterventilatie	Controleren Werking	☐	☐	☐
Ontstekingstijdstip Ontstekingstijdstip (°) Elektronisch	Controleren	☐	☐	☐
Stationair Toerental Stationair Toerental Controlewaarde(Tpm) 730 ±50 Automatische Transmissie	Controleren	☐	☐	☐
Remvloeistof Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren Vloeistofstaat Verversen (Elke 2 Jaar)	☐	☐	☐

Auto Half Hoog

		✓	!	✗
Bandenspanning	Bijvullen	☐	☐	☐
Reserveband	Bijvullen	☐	☐	☐



Brum's Custom Car Center

Bandprofiel Linksvoor	Controleren	☐	☐	☐
Bandprofiel Rechts Voor	Controleren	☐	☐	☐
Bandprofiel Linksachter	Controleren	☐	☐	☐
Bandprofiel Rechts Achter	Controleren	☐	☐	☐
Aandrijfjas Hoezen	Controleren Op Beschadigingen	☐	☐	☐
Fuseekogels	Controleren Gangbaarheid Controleren Speling	☐	☐	☐
Stuurkogels	Controleren Gangbaarheid Controleren Speling	☐	☐	☐
Stuurhuis Hoezen	Controleren Op Beschadigingen	☐	☐	☐
Stuurhuis	Controleren Speling	☐	☐	☐
Schokdempers Voor	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Veren Voor	Controleren Op Breuk	☐	☐	☐
Schokdempers Achter	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Veren Achter	Controleren Op Breuk	☐	☐	☐
Remmen Voor Voorremblokdikte Minimaal (Mm) 1.5 Exclusief Grondplaat	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	☐	☐	☐
Remmen Achter Binnendiameter Achterremtrommel Max. (Mm) 181.35 Trommels Uitdraaien Tot 180.95Mm	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	☐	☐	☐
Remslangen,Leidingen	Controleren	☐	☐	☐
Handrem	Controleren Afstelling Controleren Werking	☐	☐	☐
Remsysteem		☒	☒	☒
Remmen Voor Voorremblokdikte Minimaal (Mm) 1.5 Exclusief Grondplaat	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	☐	☐	☐
Remmen Achter Binnendiameter Achterremtrommel Max. (Mm) 181.35 Trommels Uitdraaien Tot 180.95Mm	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	☐	☐	☐
Remslangen,Leidingen	Controleren	☐	☐	☐
Handrem	Controleren Afstelling Controleren Werking	☐	☐	☐
Onder De Auto		☒	☒	☒
Ophangpunten Uitlaatsysteem	Controleren Montage Materiaal	☐	☐	☐



Brum's Custom Car Center

Uitlaatsysteem	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Versnellingsbak Olie Versnellingsbakolie Interval (Km/Jr) 100000	Controleren Niveau	☐	☐	☐
Olielekkage Versnellingsbak	Controleren Afdichting	☐	☐	☐
Schakelmechanisme	Controleren Werking	☐	☐	☐
Stabilisatorstang	Controleren Rubbers	☐	☐	☐
Draagarmrubbers Voor/Achter	Controleren Rubbers	☐	☐	☐
Cardanolie	Controleren Niveau	☐	☐	☐
Benzinetank	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Benzineslangen	Controleren Lekkage	☐	☐	☐
Wagenbodem	Controleren	☐	☐	☐

Onderhouds Gegevens

Distributieriem Distributieriem Interval (Km) 120000 Of 1 X Per 3 Jaar	Controleren Op Slijtage	☐	☐	☐
Brandstoffilter Brandstoffilter Interval (Km) 40000	Vervangen	☐	☐	☐
Luchtfilter Luchtfilter Interval (Km) 60000	Huis Reinigen Vervangen	☐	☐	☐
Oliefilter Oliefilter Interval (Km) 20000 Of 1X Per Jaar	Vervangen	☐	☐	☐
Motorolie Kleine Beurt Interval (Km) 20000 Of 1X Per Jaar	Verversen	☐	☐	☐
Interieurfilter Interieurfilter Interval (Km) 20000 Of 1X Per Jaar Airco Uitvoering	Huis Reinigen Vervangen	☐	☐	☐
Bougies Bougie Interval (Km) 40000	Vervangen	☐	☐	☐
Remvloeistof Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren Vloeistofstaat Verversen (Elke 2 Jaar)	☐	☐	☐

Werkzaamheden

Foutcode Geheugen Ecu	Uitlezen Wissen	☐	☐	☐
-----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

የዚህን ምርመራ ምንጭል

mm

mm

mm

Monteur :	Werkplaats chef :
Firma stempel :	